

Reinigung & Pflege pulverbeschichteter Teile

Eine hochwertige Pulverbeschichtung ist robust und witterungsbeständig, behält ihren Glanz und ihre Schutzwirkung aber nur bei regelmäßiger, schonender Pflege. Schmutz, Salz, Vogelkot und aggressive Reiniger greifen die Oberfläche mit der Zeit an und können matte Stellen oder Verfärbungen hinterlassen. Mit den folgenden einfachen Hinweisen erhalten Sie Farbe, Glanz und Oberflächenschutz Ihrer beschichteten Teile über viele Jahre.

So reinigen und pflegen Sie richtig

- + Nur mit klarem, lauwarmem Wasser (höchstens ca. 25 °C) und einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen.
- + Bei stärkerer Verschmutzung ein mildes, hautfreundliches Reinigungsmittel verwenden (z. B. etwas Spülmittel in warmem Wasser).
- + Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und die Oberfläche anschließend trocken wischen.
- + Ohne starken Druck und immer in eine Wischrichtung arbeiten, damit keine Schlieren entstehen.
- + Vogelkot, Insektenreste und Baumharz möglichst rasch entfernen, da sie die Oberfläche angreifen können.
- + Kleine Kratzer oder abgeplatzte Stellen zeitnah mit passendem Ausbesserungslack versiegeln.
- + Teile nach der Montage einmal gründlich reinigen, um Fingerabdrücke, Fett und Klebereste zu entfernen.

Das sollten Sie vermeiden

- Keine Scheuermittel, Scheuermilch, Stahlwolle oder harten Bürsten – sie zerkratzen die Oberfläche.
- Keine lösungsmittel- oder säurehaltigen Reiniger verwenden (z. B. Aceton, Verdünnung, Zementschleier-Entferner).
- Keine stark alkalischen oder aggressiven Industriereiniger einsetzen.
- Nicht mit dem Hochdruckreiniger aus kurzer Distanz oder mit heißem Wasser reinigen.
- Nicht in praller Sonne oder auf heißer Oberfläche reinigen – es entstehen Schlieren und Flecken.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder lange auf der Oberfläche belassen (Rückstände und Verfärbungen).

Tipp bei Unsicherheit

Wenn Sie sich bei einem Reinigungs- oder Pflegemittel unsicher sind, testen Sie es zuerst an einer verdeckten, nicht sichtbaren Stelle, bevor Sie die gesamte Oberfläche behandeln.

Empfohlenes Reinigungsintervall

Im Innenbereich alle 6–12 Monate, im Außenbereich alle 3–6 Monate reinigen. In Küstennähe, an Straßen mit Streusalz oder in staubiger Industrieluft häufiger, um Salz- und Schmutzablagerungen rechtzeitig zu entfernen. Bei jeder Reinigung kurz auf Kratzer und abgeplatzte Stellen kontrollieren und diese bei Bedarf ausbessern.