

Reinigung & Pflege von Edelstahlteilen

Edelstahl ist rostbeständig, weil sich an der Oberfläche eine unsichtbare Schutzschicht bildet. Diese Schutzschicht muss sauber und unbeschädigt bleiben. Ablagerungen, Chlor (z. B. aus Streusalz, Pool- oder Putzwasser) und Rost von normalem Stahl können sie stören und zu Flugrost führen. Mit der richtigen, regelmäßigen Pflege bleiben Ihre Edelstahlteile dauerhaft glänzend und rostfrei.

So reinigen und pflegen Sie richtig

- + Mit warmem Wasser, mildem Reiniger und weichem Tuch reinigen – dabei immer in Schliffrichtung wischen (der sichtbaren Linienstruktur folgen).
- + Für Glanz und Schutz vor Fingerabdrücken spezielle Edelstahlpflegemittel oder -öle verwenden.
- + Nach der Reinigung klar nachspülen und sofort trockenreiben – das verhindert Kalk- und Wasserflecken.
- + Flugrost nur mit feinem Reinigungsvlies und Edelstahlreiniger entfernen, und zwar ausschließlich in Schliffrichtung, niemals quer.
- + Nur Werkzeuge, Bürsten und Vlies aus Edelstahl verwenden, um Rost von Fremdmetall zu vermeiden.
- + Salz-, Kalk- und Zementspritzer möglichst sofort abwischen, bevor sie antrocknen.

Das sollten Sie vermeiden

- Keine chlorhaltigen Reiniger wie Chlorbleiche und keine Salzsäure verwenden – sie zerstören die Schutzschicht.
- Keine normale Stahlwolle oder Stahlbürsten – eingebrachte Eisenpartikel führen zu Flugrost.
- Keine Scheuermittel oder harten Scheuerschwämme, die die Oberfläche verkratzen.
- Reinigungsvlies niemals quer zur Schliffrichtung führen – das hinterlässt sichtbare Kratzer.
- Salz-, Zement- und Kalkspritzer nicht antrocknen lassen, sondern zeitnah entfernen.
- Edelstahl nicht dauerhaft mit normalem Stahl (z. B. Baustahl-Werkzeug) in Kontakt bringen.

Tipp bei Unsicherheit

Wenn Sie sich bei einem Reinigungs- oder Pflegemittel unsicher sind, testen Sie es zuerst an einer verdeckten, nicht sichtbaren Stelle – und immer in Schliffrichtung –, bevor Sie die gesamte Oberfläche behandeln.

Empfohlenes Reinigungsintervall

Sichtbare Innenteile nach Bedarf reinigen, mindestens einmal im Vierteljahr. Im Außenbereich und in chlorreicher Umgebung (Küste, Schwimmbad, Streusalz) alle 1–3 Monate, damit die Schutzschicht dauerhaft erhalten bleibt. Nach starker Belastung durch Salz oder Streugut zwischendurch zusätzlich mit klarem Wasser abspülen.